

Informacja Serwisowa

Montaż tylnych zacisków hamulcowych Mazda 6 typ GG, GY i GH

Nr informacji:	Informacja dla:	Typ informacji:
080.032	☒ Wszyscy	☒ Instrukcja montażu
Od: PPM CC6/DF	☐ Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)	☐ Instrukcja obsługi
Data: 26.01.2022	☐ Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)	☐ Karta katalogowa/specyfikacja
	☐ ATE Centrum Hamulcowe	☐ Aktualizacja oprogramowania

Temat: Montaż tylnych zacisków hamulcowych Mazda 6 typ GG, GY i GH

Jeden ze sworzni prowadzących zacisku hamulcowego tylnego jest wyposażony w gumowy pierścień z każdej strony pojazdu. Ten trzpień prowadzący jest zamontowany po stronie wlotowej tarczy hamulcowej w zacisku hamulcowym.

Ponieważ w tych pojazdach zacisk hamulcowy znajduje się przed osią, gumowane śruby prowadzące montowane są u góry.

Przy smarowaniu sworzni prowadzących należy stosować produkt zatwierdzony przez producenta pojazdu.

Nie wolno stosować środków smarnych zawierających olej mineralny!

Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe ułożenie gumowanego trzpienia prowadzącego na tylnym lewym zacisku hamulcowym.



Zacisk hamulcowy tylny lewy

Pod następującymi kodami OR można zobaczyć odpowiednie zaciski hamulcowe z powiązanymi typami pojazdów.

Zacisk hamulcowy 24.3354-1703.5



Internet: 24.3354-1703.5

Zacisk hamulcowy 24.3354-1704.5



Internet: 24.3354-1704.5