

# Informacja Serwisowa

## Data produkcji przewodu hamulcowego ATE Flexitech

Info number:	Informacja dla:	Typ informacji:
055.004	<input checked="" type="checkbox"/> Wszyscy	<input type="checkbox"/> Instrukcja montażu
<b>Od:</b> APPM / SG	<input type="checkbox"/> Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)	<input type="checkbox"/> Instrukcja obsługi
<b>Data:</b> 22.02.2016	<input type="checkbox"/> Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)	<input checked="" type="checkbox"/> Karta katalogowa/specyfikacja
	<input type="checkbox"/> ATE Centrum Hamulcowe	<input type="checkbox"/> Aktualizacja oprogramowania

## Temat: Oznaczenie/Kod daty produkcji

Każdy przewód hamulcowy ATE Flexitech posiada nadruk **Flexitech 2010/1 EPDM/EPDM**

Kod numeryczny **2010/1** jest częścią oznaczenia typu przewodu.

Nie wskazuje on daty produkcji.



Po przeciwnej stronie przewodu hamulcowego znajduje się data produkcji materiału przewodu (gumy).

Przykład: **03 15** = (miesiąc rok = marzec 2015)

Data produkcji całego przewodu hamulcowego (przewód gumowy + złączka) jest wybita na jednej z dwóch złączek.

przykład: **21 G 15** = (tydzień rok = KW 21, 2015)

Kod na etykiecie opakowania odzwierciedla datę pakowania.

Przykład: **25.15** = (tydzień .rok) = KW 25, 2015

